

DUJŲ TŪRIO KOMPIUTERIS – KOREKTORIUS DRESSER ROOTS MICRO + LOG PTZ



1. Dujų tūrio kompiuteryje – korektoriuje esantys mygtukai:

- ✓ Klaviatūra susideda iš vieno mygtuko **O**. Mygtuko **O** paspaudimas „miego“ režime reiškia monitoriaus įjungimą.

2. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus išaiškinimas:

Parametras	Parametro aprašymas
Converted total	Koreguotas dujų tūris, turi būti dauginamas iš viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esančio daugiklio , m ³
Unconverted total	Nekoreguotas dujų tūris, turi būti dauginamas iš viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esančio daugiklio, m ³
UNC Total [fault]	Nekonvertuotas dujų kiekis suskaičiuotas esant klaidai, m ³
Converted factor	Apskaičiuotas korekcijos koeficientas
Converted residual	Apskaičiuotas korekcijos koeficientas po kablelio
Pressure	Darbinis slėgis, mbar
Temperature	Einamoji dujų temperatūra, °C

3. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus rodmenų deklaravimas:

- ✓ Deklaruokite **koreguoto dujų tūrio** rodmenis iki kablelio. Po kablelio esančių skaičių nurašyti nereikia.