

DUJŲ TŪRIO KOMPIUTERIS – KOREKTORIUS ELGAS MINI ELCOR (TZ; PTZ) SU VIDINIŲ GPRS MODEMU



1. Dujų tūrio kompiuteryje – korektoriuje esantys mygtukai:

✓ Klaviatūra susideda iš šešių mygtukų: ▲, ▼, ◀, ▶, ESC ir ENTER. Bet kurio iš šių mygtuko paspaudimas „miego“ režime reiškia monitoriaus įjungimą.

2. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus išaiškinimas:

Parametro simbolis LCD	Parametro aprašymas
V _b	Koreguotas dujų tūris, m ³
V _m	Nekoreguotas dujų tūris, m ³
V _{bs}	Klaidos registro konvertuotas dujų kiekis, m ³
V _s	Klaidos registro nekonvertuotas dujų kiekis, m ³
P	Dujų slėgis išmatuotas korektoriaus, kPa
T	Dujų temperatūra išmatuota korektoriaus, °C
C	Apskaičiuotas korekcijos koeficientas
K	Spūdumo koeficientas
A3	Vidinė korektoriaus temperatūra, °C
A5	Vidinės baterijos talpa, %
A7	Modemo baterijos talpa, %
A8	GSM signalo stiprumas, %
Q	Dujų srautas, m ³ /h
Q _b	Dujų srautas, m ³ /h
B2	Vidinės baterijos išorinio maitinimo pajungimo indikacija (OK arba power error)
B7	Modemo baterijos išorinio maitinimo pajungimo indikacija (OK arba power error)

3. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus rodmenų deklaravimas:

✓ Deklaruokite **koreguoto dujų tūrio** rodmenis iki kablelio. Po kablelio esančių skaičių nurašyti nereikia.