


GEM elektros skaitiklio rodmenų nurašymo instrukcija



1 Skaitiklio rodmenų instrukcija priklauso nuo skaitiklio tipo.

- ✓ **Identifikuokite skaitiklio tipą.** Skaitiklio tipas nurodytas skaitiklio apačioje (paveikslėlyje pažymėta Nr. 1)

2 Skaitiklio rodmenų nurašymas priklauso nuo Jūsų turimo tarifų plano.

- ✓ **Identifikuokite, kokį tarifų planą turite.**

A. Jeigu turite dviejų laiko zonų tarifą skaitiklio ekrane pažymėtame skaičiumi 2 turi atsirasti simbolis **T1**, kuris nurodo **dieninę skalę**, simbolis **T2** nurodo **Naktinę, šeštadienio ir sekmadienio skalę**. (paveikslėlyje pažymėta Nr. 2).

PASTABA: Jeigu ekrane matote dieninės skalės simbolį **T1**, o Jums reikia naktinės skalės **T2** duomenų palaukite keletą sekundžių, kol persijungs.

B. Vienos laiko zonos tarifas žymimas **T0** (paveikslėlyje pažymėta Nr. 2.).

3 Skaitiklio rodmenų deklaravimas

- ✓ Deklaruokite rodmenis iki kablelio, po kablelio esančių skaičių nurašyti nereikia (paveikslėlyje pažymėta Nr. 3).