

## DUJŲ TŪRIO KOMPIUTERIS – KOREKTORIUS COMMON CMK 01 PTZ



### 1. Dujų tūrio kompiuteryje – korektoriuje esantys mygtukai:

- ✓ Klaviatūra susideda iš keturių mygtukų EXIT, ▲, ▼, ENTER;
- ✓ Mygtuko ENTER paspaudimas „miego“ režime reiškia monitoriaus įjungimą.

### 2. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus išaiškinimas:

Parametro simbolis LCD	Parametro aprašymas
$V_1$	Nekoreguotas dujų tūris, $m^3$
$V_n$	Koreguotas dujų tūris, $m^3$
$Q_1$	Nekonvertuotas dujų srautas, $m^3/h$
$Q_n$	Normalinis dujų srautas, $m^3/h$
K1	Santykinis spūdimų koeficientas
F	Korekcijos koeficientas
p1	Dujų slėgis, bar
t1	Dujų temperatūra, °C

### 3. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus rodmenų deklaravimas:

- ✓ Deklaruokite **koreguoto dujų tūrio** rodmenis iki kablelio. Po kablelio esančių skaičių nurašyti nereikia.