

DUJŲ TŪRIO KOMPIUTERIS – KOREKTORIUS ITRON (ACTARIS) CORUS T



1. Dujų tūrio kompiuteryje – korektoriuje esantys mygtukai:

- ✓ Klaviatūra susideda iš penkių mygtukų: ▲, ▼, ◀, ▶ ir OK. Bet kurio iš šių mygtuko paspaudimas „miego“ režime reiškia monitoriaus įjungimą.

2. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus išaiškinimas:

Parametro simbolis LCD	Parametro aprašymas
Unconverted index, V	Nekoreguotas dujų tūris, m ³
Converted index, V _c	Koreguotas dujų tūris, m ³
T	Dujų temperatūra išmatuota korektoriaus, K
T _c	Absoliutinė dujų temperatūra prie norminių sąlygų (293,15K (20 °C))
P	Dujų slėgis išmatuotas korektoriaus, bar
P _c	Perskaičiuotas dujų slėgis prie norminių sąlygų (1.01325 bar)
Z	Spūdumo koeficientas prie darbinių sąlygų (P, T)
Z _c	Spūdumo koeficientas prie norminių sąlygų (P _c , T _c)
C	Apskaičiuotas korekcijos koeficientas

3. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus rodmenų deklaravimas:

- ✓ Deklaruokite **koreguoto dujų tūrio** rodmenis iki kablelio. Po kablelio esančių skaičių nurašyti nereikia.