

DUJŲ TŪRIO KOMPIUTERIS – KOREKTORIUS SCHLUMBERGER SEVC-D PTZ



1. Dujų tūrio kompiuteryje – korektoriuje esantys mygtukai:

- ✓ Klaviatūra susideda iš trijų mygtukų: ◀, ▶ ir E. Bet kurio iš šių mygtuko paspaudimas „miego“ režime reiškia monitoriaus įjungimą.

2. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus išaiškinimas:

Parametras	Parametro aprašymas
Uncorrected volume	Nekoreguotas dujų tūris, m ³
Corrected volume	Koreguotas dujų tūris, m ³
Corrected flow rate	Dujų tūrio srautas matavimo sąlygomis, m ³ /h
Gas pressure	Dujų slėgis išmatuotas korektoriaus, bar
Gas temperature	Dujų temperatūra išmatuota korektoriaus, °C
Gas compressibility	Spūdomo koeficientas
Correction factor	Apskaičiuotas korekcijos koeficientas
Alarm code	Korektoriaus klaidos kodas

3. Dujų tūrio kompiuterio – korektoriaus rodmenų deklaravimas:

- ✓ Deklaruokite **koreguoto dujų tūrio** rodmenis iki kablelio. Po kablelio esančių skaičių nurašyti nereikia.